

## **FRUCHTSAUGER, 8+**

### **Gebrauchshinweise**

Mit dem primamma Fruchtsauger können kleine Beikostanfänger frisches Obst und weiches Gemüse probieren und genießen, ohne die Gefahr sich zu verschlucken. Die Variationen kennen kaum Grenzen – von Apfel, Banane, Melone, Karotte, Gurke bis zu kleinen Heidelbeeren: Einfach in das für Babys angenehm, weiche Silikonteil einfüllen, mit dem Schraubring auf den Griff schrauben und schon kann der Genuss beginnen. So kann man schon den kleinsten Essern Lust auf unterschiedlichste Lebensmittel machen. Und je vielfältiger der frühe Speiseplan, desto unkompliziertere Esser werden sie. Praktisch: Der an die kleinen Hände angepasste Griff liegt sehr gut in der Hand. Das hygienische Silikonteil ist einfach, schnell und unkompliziert zu reinigen. Der Deckel verschließt den Fruchtsauger bei Esspausen oder auch während des Transports.

**Gebrauchshinweise:** Zum Reinigen oder Sterilisieren muss der Fruchtsauger in seine Einzelteile zerlegt werden. Reinigen Sie alle Teile vor und nach jedem Gebrauch. Tipp: Das Silikonteil direkt nach der Verwendung mit Wasser ausspülen. Unter laufendem Wasser spülen sich die in den Löchern verbliebenen Nahrungsreste besonders einfach und schnell aus. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet im oberen Fach. Nach Auskochen oder Sterilisieren alle Teile immer auskühlen lassen.

Das Produkt kann sich durch Lebensmittel verfärben. Das kennt man auch von anderen Kunststoffprodukten, die in der Spülmaschine gereinigt werden. Gerade durch den Kontakt mit Tomaten oder Karotten, kann das Material deren Farbe annehmen. Das beeinträchtigt aber keinesfalls die Funktion des Saugers. Zum Befüllen des Fruchtsaugers erst das Silikonteil durch den Schraubring ziehen. Bitte nicht bis zum oberen Rand des Silikonteils füllen. Dann den Griff fest mit dem Schraubring verschrauben. Die Verpackung für spätere Rückfragen aufheben.

### **Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes**

#### **ACHTUNG!**

Dieses Produkt darf nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Fruchtsauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden. Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Vor jeder Benutzung sind alle Teile des Produkts zu untersuchen, das Silikonteil dabei in alle Richtungen ziehen. Bei ersten Anzeichen von Schäden oder Schwachstellen nicht mehr verwenden. Das Silikonteil nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aussetzen oder länger in Desinfektionsmittel legen als empfohlen, da dadurch Material beeinträchtigt werden kann. Vor dem Erstgebrauch ist das Silikonteil für 5 Minuten in kochendes Wasser zu legen, lassen sie ihn abkühlen. Dies stellt die Hygiene sicher. Reinigen Sie das Silikonteil vor jedem Gebrauch. Tauchen Sie das Silikonteil nie in süße Substanzen oder in Medikamente, Ihr Kind könnte davon Karies bekommen. Wechseln Sie das Silikonteil noch ein- bis zweimonatigem Gebrauch aus hygienischen und Sicherheitsgründen aus. Bitte lassen Sie Ihr Kind während der Mahlzeit nicht unbeaufsichtigt. Bitte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Ihr Kind weder mit dem Fruchtsauger einschlafen, noch herumlaufen. Die Löcher des Silikonteils nicht mit spitzen Gegenständen vergrößern. Zähne von Kleinkindern sind sehr scharf und können das Silikonteil beschädigen. Bitte beachten Sie, dass abgeissene Silikonteile zur Erstickung Ihres Kindes führen könnten! Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulierungsgefahr!